



Steinschutz HP

1



Die zu behandelnde Fläche muss trocken, saugfähig und frei von Verschmutzungen sein. Reinigen Sie die zu imprägnierende Oberfläche gründlich von Verunreinigungen wie Staub, Moos, Algen, etc. und entfernen Sie alle losen Anhaftungen. Spülen Sie bei der Verwendung von Reinigungsmittel gründlich mit Wasser nach und lassen Sie die gereinigte Oberfläche vor der Anwendung von TOBOLIN Steinschutz HP vollständig trocknen. Bis zur vollständigen Trocknung dauert es in der Regel mindestens 1-2 Tage.

2



Tragen Sie TOBOLIN Steinschutz HP mit Pinsel oder Bürste satt und gleichmäßig auf die saugende Oberfläche auf. Bei größeren Flächen empfehlen wir zum Auftrag die Verwendung eines Gartensprühers. Sprühen Sie die Oberfläche so ein, dass alle Poren mit der Imprägnierung versehen werden. Verteilen Sie das Mittel direkt nach dem Sprühvorgang zusätzlich mit einer Bürste um eine bestmögliche Verteilung zu erreichen und den Materialverbrauch zu minimieren. Nehmen Sie evtl. überschüssiges Material mit einem sauberen, trockenen Lappen.

3



Der getrocknete Belag ist nach 6 Stunden begehbar. Die volle Wirkung setzt nach 24 Stunden ein. Schützen Sie die behandelten Flächen in den ersten 24 Stunden vor Frost und Regen.

i

Verbrauch: ca. 50 bis 200 ml/m²

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +5 °C verarbeiten.

Testen Sie die Eignung Ihres Pflastermaterials vor der großflächigen Anwendung an einer Musterfläche. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hinweise im Technischen Merkblatt beachten!

Die angegebenen Informationen und Verbrauchsangaben basieren auf unseren Anwendungstests und erfolgen ohne Gewähr. Für eventuelle Schäden wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.

