

WICHTIGE PRODUKTINFORMATION

SICHERHEITSHINWEISE / BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH



Lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen für späteres Nachschlagen auf. Beachten Sie alle Warnungen und befolgen Sie die Anweisungen.

Eine andere Verwendung als in der Anleitung beschrieben, ist nicht erlaubt und kann zur Beschädigung des Produkts führen. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag usw. verbunden.

Das Gerät darf nur für die Messung der Feuchtigkeit von Baumaterialien im Rahmen der in den technischen Daten angegebenen Parameter verwendet werden.

Schützen Sie das Feuchtemessgerät vor Erschütterungen und berühren Sie mit dem Messsensor nur die zu untersuchenden Baustoffe.


ACHTUNG: Durch die Metallkugel besteht eine Verletzungsgefahr, wenn diese mit stromführenden Teilen in Kontakt kommt. Achten Sie daher auf ausreichenden Abstand zu Kabeln und Leitern.

Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von älteren oder noch hochfrequenzempfindlichen Geräten (wie z.B. medizinische Geräte in Betrieb).

Das TOBOMETER HY ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!


Lassen Sie alle Wartungsarbeiten vom Hersteller durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, wenn Flüssigkeit über das Gerät verschüttet wurde, das Gerät Nässe oder Regen ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.

ENTSORGUNG



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf einem Elektro- oder Elektronikgerät bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen

der durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Adressen von Sammelstellen zur kostenfreien Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie z.B. unter folgendem Link: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>. Eventuell eingelegte Batterien oder Akkus, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien besagt, dass Sie als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet sind (Batterieverordnung) diese am Ende ihrer Lebensdauer einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind

dabei: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt! Sie können Ihre verbrauchten Batterien unentgeltlich bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe abgeben oder uns senden (MARAWÉ GmbH & Co. KG, Donaustauer Straße 378 Geb. 64, D-93055 Regensburg). Adressen von Sammelstellen können Sie z.B. bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.